


GIO-880 **GIO-881** **GIO-882** **GIO-883**

Instrukcja obsługi urządzenia pozytywki z lampką nocną dla interaktywnej zabawki

GIO friends



DZIAŁANIE PRZEKŁASKÓW


• Przekłasko głoŝności

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>← Głoŝność niska</p> | <p>→ Głoŝność wysoka</p> |
| <p>Za pomocą Przekłasko głoŝności wybierz "←" aby przyciszczyć muzykę. (Wykorzystanie z zewnętrzną lampką nocną)</p> | <p>Za pomocą Przekłasko głoŝności wybierz "→" aby podgłoŝnić muzykę. (Wykorzystanie z zewnętrznym pluszakiem)</p> |

• Przekłasko mode


Aby wyłaczyc urządzenie, przekłasko Mode przesunąć w pozycję „OFF”.

Aby przestawic pozytywkę na Tryb Œwiatła nocnego (Œwiatło o ciepłej żółtej barwie), przekłasko Mode przesunąć w pozycję "🌙". Aby przestawic pozytywkę na Tryb usypiania (muzyka i delikatne, stopniowo zmieniające się Œwiatło), przekłasko Mode przesunąć w pozycję "🎵 + 💡".




● Przycisk ustawiania czasu działania

Za pomocą Wyłącznika czasowego wybierz "10", a pozytywka wyłączy się automatycznie po upływie 10 minut. Za pomocą Wyłącznika czasowego wybierz "20", a pozytywka wyłączy się automatycznie po upływie 20 minut. Za pomocą Wyłącznika czasowego wybierz "40", a pozytywka wyłączy się automatycznie po upływie 40 minut.



● Przycisk główny


1. Kiedy pozytywka jest w trybie usypiania + , aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk główny i chwilę przytrzymaj. Przytrzymaj dłużej przycisk, by wyłączyć urządzenie; na początku pozytywka przejdzie w tryb Odtwarzania losowego i stopniowo zmieniającego się światła. Naciśnij krótko przycisk ponownie, aby zmienić melodię. Po upływie określonego czasu, urządzenie może wyłączyć się automatycznie. Aby ponownie włączyć pozytywkę na określony czas, naciśnij Przycisk główny do połowy.
2. Kiedy pozytywka jest w Trybie światła nocnego, naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie (ciepłe światło o żółtej barwie). Po upływie określonego czasu, podświetlenie może wyłączyć się automatycznie. Aby ponownie włączyć podświetlenie na określony czas, naciśnij przycisk główny do połowy.



BATERIE

W rzadkich przypadkach w urządzeniu może wystąpić wyciek z baterii; płyn może spowodować uszkodzenia mechaniczne lub całkowite zniszczenie pozytywki. Aby uniknąć wycieku z baterii.

- Nie należy stosować jednocześnie baterii starych i nowych lub baterii różnych rodzajów: alkalicznych, zwykłych (cynkowo-węglowych), czy akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Należy wkładać baterie zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu.
- Jeśli pozytywka będzie przez długi czas nieużywana, z urządzenia należy wyjąć baterie. Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia. Należy zadbać o bezpieczną utylizację baterii.
- Pozytywki nie należy wystawiać na działanie ognia. W wyniku kontaktu pozytywki z ogniem dojść może do wybuchu lub wycieku baterii wewnątrz urządzenia.
- W żadnym przypadku nie należy dopuścić do wystąpienia zwarcia na zaciskach baterii.
- Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego rodzaju, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ładować można tylko akumulatorki, nie baterie jednorazowe.
- Przed ładowaniem akumulatorki należy wyjąć z urządzenia. Akumulatorki ładowane powinny być przez dorosłych lub pod ich nadzorem.



Działania urządzenia zapewniają 3 baterie typu 1.5V AAA

FUNKcjONALNOŚĆ INTERAKTYWNEGO URZĄDZENIA POZYTYWKI Z LAMPKĄ NOCNA:

1. Pozytywka zawiera 10 kojących dźwięków
2. Lampka nocna: Tryb światła nocnego: ciepłe światło o żółtej barwie; Tryb usypiania z pozytywką: stopniowe światło (o ciepłej żółto-zielono-niebieskiej barwie)

innoGIO

Wyprodukowano w Chinach dla INNOGIO sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa
www.innogio.com



@innoGIO.official @innogio.com