

# GIOpanda

## Instrukcja obsługi silikonowej lampki nocnej InnoGIO GIOpanda


innogIO

Wyprodukowane w Chinach dla INNOGIO Sp. z o.o.  
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, [www.innogio.com](http://www.innogio.com)  
Data wydania: 7/2020



### Informacje podstawowe

Nazwa produktu: InnoGIO Silikonowa lampka nocna GIOpanda  
Nr produktu: GIO-115  
Moc: 1,5W  
Napięcie wejściowe: 5V  $\approx$  1000mA  
Pojemność baterii: 1200mAh  
Materiał: Silikon, ABS  
Funkcja: Świecenie



### Funkcje

1. Lampka wyposażona jest w akumulator.
2. Lampka świeci w 8 kolorach, które możesz regulować.
3. Przyjemny silikonowy materiał i uroczy design sprawiają, że lampka świetnie nadaje się na dekorację.

### Instrukcja obsługi

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować lampkę; napięcie ładowania wynosi 5V  $\approx$  1000 mA. Pełny czas ładowania wynosi ok. 3 godzin. Podczas ładowania na urządzeniu pojawi się migoczący czerwony wskaźnik. Gdy lampka zostanie całkowicie naładowana, wskaźnik będzie podświetlony na czerwono w sposób ciągły. Przy pełnym naładowaniu urządzenie może pracować przez ok. 10 godzin w trybie białego światła i ok. 9 godzin w trybie światła kolorowego.
2. Przycisk zasilania: Naciśnij przycisk zasilania, aby zapalić białe światło; naciśnij ponownie, aby zgasić lampkę.
3. Przeliczanie dotykowe dla zmiany koloru LED: kiedy urządzenie będzie włączone i pojawi się białe światło, klepnij lekko lampkę; za pierwszym razem lampka zacznie stopniowo zmieniać kolor (będzie podświetlać się naprzemiennie na różne kolory); za drugim razem światło zatrzyma się na wybranym kolorze; za trzecim razem światło wyłączy się; za czwartym razem ponownie pojawi się białe światło. Czynnosc można powtórzyć.
4. Kiedy światło zostanie wyłączone poprzez dotyk, prąd nadal będzie przepływał. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć w celu ochrony akumulatora.
5. Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od prądu.

### Ostrzeżenie:

1. Dzieci poniżej 6. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką dorosłych.
2. Nie należy demontować urządzenia, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
3. Jeżeli lampka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy przechowywać ją w suchym pomieszczeniu.
4. Źródło światła nie może zostać wymienione; jeżeli lampka przestanie działać, należy wymienić całe urządzenie.
5. Aby zapobiec przewróceniu się lampki, utóż ją powierzchni o nachyleniu mniejszym niż 6 stopni.