

GIOrabbit

Silikonowa lampka nocna z zegarem

innoGIO

Standard:
GB7000.204-2008

CE FC RoHS 

Informacje podstawowe

Nazwa: GIOrabbit Silikonowa lampka nocna z zegarem

Model : GIO-135


Bateria: wbudowana bateria litowa 1200mAh

Zasilanie: DC 5V \approx 500mA

Moc maksymalna: 1.5W

Działanie

1. Włącz zegar. Dotknij, aby zmienić kolor diody LED.
Naciśnij przycisk „TIME”, aby przełączyć na wyświetlenie twarzy lub tryb czasu pracy.
2. Użyj tylnych przycisków, aby ustawić/dostosować godzinę i alarm.
3. Tryb światła: Dotknij zegar, aby zmienić kolor diody LED;
kolory lampy zmieniają się w następującej kolejności: Przyciemniona, ciepła biel > Ciepła biel > Strumień kolorów > Zatrzymanie koloru > Wyłączenie
4. Na 15 minut przed alarmem automatycznie włączy się delikatne światło, które powoli przejdzie od najniższego poziomu jasności do najwyższego na chwilę przed wyłączeniem się alarmu.
5. Po odłączeniu lampka nocna automatycznie wchodzi w tryb uśpienia po 15 minutach. Zegar wchodzi w tryb uśpienia po 1 godzinie, a następnie pozostaje w trybie gotowości. Dotknij zegar, aby go uruchomić.
6. Po podłączeniu twarz/zegar będzie stale pokazywana przez wyświetlacz, lampka nocna natomiast automatycznie wyłączy się po 2 godzinach bezczynności. Dotknij zegar, aby go uruchomić.



OSTRZEŻENIE!

- Produkt zawiera małe elementy. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie demontuj samodzielnie modułu elektronicznego.
- Jeśli zegar nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Przechowuj je z daleka od wody.

Aby zapewnić bezpieczne i właściwie użytkowanie, przed użyciem lampki należy przeczytać niniejszą instrukcję.

przycisk Time

Naciśnij, aby przełączać między trybem twarzy/zegara na wyświetlaczu (w trybie zegara zabawna twarz pojawia się na 15 sekund co pół godziny).

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby ustawić czas (diody zacznie migotać).

Za pomocą przycisków „UP” i „DOWN” ustaw odpowiednią godzinę.

Naciśnij przycisk „TIME”, aby zaakceptować ustawienia

przycisk ON/OFF

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone, dotknij zegara, aby przełączać kolory lub twarze

Głośnik

Służy do dźwięków alarmu

przycisk Alarm

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć alarm. Kontrolka znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlacza (czerwona kontrolka = alarm włączony).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM” przez 2 sekundy, aby ustawić alarm (diody zacznie migotać). Wybierz dźwięk alarmu za pomocą przycisków „UP” i „DOWN”.

Naciśnij przycisk „ALARM”, aby zaakceptować ustawienia

przycisk UP

przycisk Down

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy. Zmień głośność dźwięku za pomocą przycisków „UP” i „DOWN”

USB-C

Wejście zasilania przez kabel USB-C

Obudowa silikonowa

Przedni wyświetlacz

Diody

Kontrolka alarmu

Czerwona kontrolka = alarm włączony

Wyprodukowane w Chinach
dla INNOGIO Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa

www.innogio.pl



@innogio.official



@innogio_com

innogIO