

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przestrzegaj instrukcji producenta.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
- Upewnij się, że pasy są odpowiednio dopasowane.
- Zanim umieszysz dziecko w krzeselku upewnij się, że wszystkie elementy zostały odpowiednio zamontowane i dopasowane.
- Nie umieszczaj krzeselka w pobliżu źródła ognia oraz ciepła, takiego jak piecyki elektryczne czy gazowe.
- Nie korzystaj z krzeselka, dopóki dziecko nie nauczy się siadać samodzielnie.
- Nie używaj krzeselka, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, rozerwana lub jeżeli jest ono niekompletne.
- Nie umieszczaj krzeselka na ławkach ani podwyższeniach, aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkami i dostępem do niebezpiecznych przedmiotów.
- Zawsze umieszczaj krzeselko na płaskiej, równej, poziomej powierzchni. Nie stawiaj go na podwyższeniu ani na stole.
- Aby uniknąć potencjalnych obrażeń, stawiaj krzeselko z dala od mebli, ścian, gorących powierzchni i cieczy, sznurków do żaluzji czy przewodów elektrycznych. Po użyciu zdejmij tackę i odsuń krzeselko od innych mebli.
- Krzeselko jest przeznaczone dla dzieci o wadze do 20 kg.
- Upadek lub wysunięcie się dziecka z krzeselka mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
- Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Nie składaj i nie rozkładaj produktu na siłę.

1

- Zawsze zabezpieczaj dziecko za pomocą pasów, zarówno w pozycji półleżącej jak i pionowej. Tacka nie stanowi elementu zabezpieczającego dziecko przed wypadnięciem z krzeselka. Zaleca się, aby krzeselko było używane w pozycji pionowej tylko przez dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć w pozycji wyprostowanej.
- Sprawdź wszystkie części oraz metodę regulacji, a także upewnij się, że są dokładnie zamocowane
- Nie pozwalaj dziecku wspinać się, bawić ani wieszac na krzeselku.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przed użyciem wyjmij krzeselko z plastikowej torby. Plastikową torbę zniszcz lub przechowuj z dala od dzieci.


Środki bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa. Sprawdź czy elementy takie jak śruby lub inne małe części znajdujące się wewnątrz krzeselka są dobrze przymocowane, czy siedzenie jest elastyczne oraz czy działa regulacja. W przypadku nieprawidłowości należy sprawnie zadbać o naprawę/konserwację produktu.
- Siedzenie: siedzenie powinno być utrzymane w czystości, aby nie wpływać negatywnie na zdrowie dziecka.
- Pielęgnacja kół: zaleca się regularne czyszczenie kół, smarowanie osi oraz zawiasów, a także wykonywanie innych czynności w celu zapewnienia płynności ruchu.
- Rama krzeselka: natychmiast po użyciu krzeselko należy wyczyścić przy użyciu miękkiej szmatki. Nie używaj lotnych rozpuszczalników, gdyż mogą one wpłynąć negatywnie na zdrowie dziecka.
- Pokrowiec: zdejmij pokrowiec i wyczyść go przy użyciu delikatnego detergentu, następnie pozostaw do wyschnięcia.


2

Zawartość opakowania

1. Krzeselko



2. Zdejmowana tacka



3. Przednie kółka




4. Przednia oś



5. Kółka uniwersalne



6. Uchwyty hamulców bezpieczeństwa



3

Opis	Krzeselko dla dzieci	Parametry	75x58x120 cm
Produkt	GIOmilano	Ilość	1 zestaw
Model	GIO-MILANO	Materiał	PP, PU, rurka aluminiowa
Waga brutto	11,3 kg	Norma	EN14988-2006 +A1-2012
Waga netto	9,1 kg	Odpowiedni wiek dziecka	6-36 miesięcy

innogIO

Importer:

Innogio Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

Tel.: +48 508 311 775 E-mail: innogio@innogio.com




@innogIO.official



@innogio_com


www.innogio.com

Montaż i obsługa




⚠ Ostrzeżenie: dokonuj montażu z dala od dziecka.


- Wyjmij krzeselko z opakowania. Wsuń siedzenie do góry, przytrzymując przycisk.
- Naciśnij przyciski składania znajdujące się po obu stronach krzeselka, aby maksymalnie je rozłożyć, a następnie zwolnij je i upewnij się, że krzeselko jest odpowiednio ustawione.
- Postępuj analogicznie, aby złożyć krzeselko.




4



Umieść uchwyty hamulcowe w nogach krzeselka. Kliknięcie oznacza, że część została zamontowana prawidłowo. Patrz rysunek obok.




Pierwsze przednie koło: zdejmij z osi jedno kółko, a następnie włóż ją w odpowiednie otwory. Kliknięcie oznacza, że część została zamontowana prawidłowo. Drugie przednie koło: włóż rurkę łączącą z jednym kółkiem do odpowiednich otworów, a następnie dotąż pozostałe kółko. Kliknięcie oznacza, że część została zamontowana prawidłowo.




Naciśnij przycisk regulacji siedzenia, aby ustawić jego wysokość. Pociągnij krzeselko i podnieś je. Produkt posiada 7 stopni regulowania siedzenia.


5



Kółka uniwersalne: uchwyty kółka należy włożyć w otwory.




Uwaga: Otwór zaznaczony element, aby wyjąć os.




Naciśnij przycisk, aby zdjąć tackę.


6




Pociągnij uchwyt tacki w dół i włóż obie rurki w otwory znajdujące się w uchwytach, a następnie zwolnij uchwyt, aby zamontować tackę. Postępuj analogicznie, aby zdjąć tackę.




Chwyć uchwyt z tyłu krzeselka, a następnie pociągnij go do przodu lub do tyłu, aby ustawić kąt nachylenia oparcia; krzeselko posiada 5 kątów nachylenia.




Naciśnij przycisk podnóżka. Podnóżek posiada 3 stopnie nachylenia. Kliknięcie oznacza, że sprzęt został zamontowany prawidłowo. Odepnij pasek i naciśnij środkowy przycisk na klamrze, aby odpiąć pasy.



Jeśli tacka uciska ręce dziecka, zdejmij je i zamocuj na nogach krzeselka.




Naciśnij czerwony przycisk, aby zwolnić hamulec. Przytrzymaj go, a następnie zwolnij, aby użyć hamulca.



Przymocuj pasy bezpieczeństwa do siedzenia. Kliknięcie oznacza, że sprzęt został zamontowany prawidłowo. Odepnij pasek i naciśnij środkowy przycisk na klamrze, aby odpiąć pasy.

GIO-MILANO

innoGIO



GIO milano

WIELOFUNKCYJNE KRZESEŁKO DLA DZIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ