

Uwaga

1. Unikaj bezpośredniego kontaktu promieniowania UV z oczami i ciałem.
2. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
3. Wymień baterię, jeżeli osiągnie niski poziom energii.
4. Utrzymuj lampę w czystości. Nie zanurzaj lampy w wodzie. Nie narażaj lampy na pęknięcia.

Raport z testów

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY ANALYSIS
AND TEST RESULT

1. Sample pretreatment: Carrier was glass. The fungus sheet was placed 5mm directly under the ultraviolet lamp.
Treatment time was 10 minutes.

2. Test Result:

Test Organisms	Test groups	Average number of positive controls (cfu/PCS)	Average number of testing groups (cfu/PCS)	Killing rate (%)	Sterilization logarithm
<i>Escherichia coli</i> 8099	1	4.9x10 ⁶	<10	>99.99	>5.69
	2	4.8x10 ⁶	<10	>99.99	>5.68
	3	4.6x10 ⁶	<10	>99.99	>5.66
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	1	1.1x10 ⁶	<10	>99.99	>5.04
	2	1.2x10 ⁶	<10	>99.99	>5.08
	3	1.1x10 ⁶	<10	>99.99	>5.04
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	1	1.7x10 ⁶	<10	>99.99	>5.23
	2	1.6x10 ⁶	<10	>99.99	>5.20
	3	1.5x10 ⁶	<10	>99.99	>5.17

Wyprodukowano w Chinach dla

Innogy Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa

Polska

innogIO

www.innogy.com

GIO-210

innogIO



GIOuvLight

Przenośny sterylizator UV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja instrukcji: V 1.0 Data wydania: 04.2020

Zasięg sterylizacji

Urządzenie w niezwykle krótkim czasie likwiduje bakterie i wirusy. Nadaje się do stosowania w przypadku telefonów komórkowych, masek, klawiatur komputerowych, akcesoriów, pierścionków, naszyjników, szczotek, pluszowych zabawek, produktów dla niemowląt i matek, butelek dla niemowląt, ubrań, bielizny, toreb, walizek oraz wszelkich innych produktów wymagających dezynfekcji.

Schemat produktu



- ① Lampa UV
- ② Przycisk zasilania
- ③ Pokrywka komory baterii
- ④ Port zasilania

Zasady użytkowania

1. Umieść 4 baterie „AAA” w komorze baterii produktu, zgodnie z oznaczeniami „+/-”.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lampę UV (lampa jest wyłączona wyłącznie, gdy jest skierowana do dołu. W przypadku skierowania do góry lampa wyłączy się).
3. Nakieruj lampę UV w stronę przedmiotu poddawanego dezynfekcji, zachowaj 3-5 cm odległości w pionie. Przesuwaj powoli lampę do przodu i do tyłu przez 30 sekund. Im dłuższy czas naświetlania, tym lepszy efekt dezynfekcji.
4. Źródło zasilania: Zwykłe baterie/ Akumulatory/Kabel USB

Specyfikacja techniczna

Przeñośny sterylizator UV

Model: GIO-210
Napięcie: DC 5V
Bateria: 4 szt, * 1.5V „AAA”/port USB
Moc: 3W max
Długość fal UV: 253.7 nm (UVC)
Rozmiar produktu: 125 x 35 x 28 mm

